



SGH-M110

Instrukcja obsługi





Informacje podstawowe

- ☒ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sun Microsystems, Inc.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 36.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Instrukcja — informacje

W tej Instrukcji obsługi podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tej instrukcji występują następujące ikony:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Odporność na wodę i kurz**

Telefon jest wyposażony w specjalną obudowę wzmacniającą odporność przed kurzem i zamoczeniem.

Funkcje *specjalne telefonu*



- **Aparat**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć.



- **Radio FM**

Słuchanie ulubionych stacji radiowych — zawsze i wszędzie.



- **Tryb Offline**

Jeśli jesteś w samolocie, przełącz telefon w tryb offline. Pozwoli to korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WAP**

Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Usługa MMS (Multimedia Message Service)**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów i dźwięku.



- **Wiadomość alarmowa**

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.



- **Dyktafon**

Nagrywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Wprowadzenie 7

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	9
Wygląd telefonu	10
Klawisze i ikony	11
Dostęp do funkcji menu	14
Wpisywanie tekstu	14
Dostosowywanie ustawień telefonu	16

Inne funkcje 17

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia	17
Korzystanie z aparatu fotograficznego	19
Słuchanie radia FM	19
Przeglądanie stron WAP	20
Korzystanie z książki telefonicznej	21
Wysyłanie wiadomości	22
Wyświetlanie wiadomości	23
Korzystanie z funkcji Bluetooth	24

Funkcje menu 26

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 36

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij **<Menu>** w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

- 1 Nieodebrane
- 2 Odebrane
- 3 Wykonane
- 4 Usuń wszystko
- 5 Czas połączeń
- 6 Koszt połączeń¹

2 Usługi sieci

- 1 Przekazy połączeń
- 2 Blokowanie połączeń
- 3 Połączenia oczekujące
- 4 Wybór sieci
- 5 Identyfikator dzwon.
- 6 Aktywna linia¹

3 Dodatki

- 1 Dyktafon
- 2 Radio FM
- 3 Bluetooth
- 4 SIM AT¹

4 Ustawienia dźwięków

- 1 Połączenia przychodzące
- 2 Wiadomości
- 3 Wł./wył. telefonu
- 4 Ton połączenia
- 5 Klawisze
- 6 Sygnał minutowy
- 7 Tryb cichej pracy
- 8 Powiad. podczas rozmowy

5 Wiadomości

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 WAP Push
- 4 Moje szablony
- 5 Poczta głosowa
- 6 Wiad. sieciowe
- 7 Ustawienia
- 8 Wiad. alarmowa
- 9 Stan pamięci

6 Rozrywka

- 1 WAP
- 2 Katalog mediów
- 3 JAVA

7 Organizator

- 1 Notatki
- 2 Kalendarz
- 3 Zadania
- 4 Zegar
- 5 Alarm
- 6 Kalkulator
- 7 Przelicznik
- 8 Czasomierz
- 9 Stoper

8 Aparat

- 1 Zrób zdjęcie
- 2 Zdjęcia
- 3 Usuń wszystko
- 4 Ustawienia
- 5 Stan pamięci

9 Ustawienia

- 1 Wyświetlacz
- 2 Powitanie
- 3 Język
- 4 Tryb Offline
- 5 Bezpieczeństwo

9 Ustawienia

- 6 Auto-powtarzanie
- 7 Oczyszczanie głosu
- 8 Dowolny klawisz
- 9 Auto-blokada klawiszy
- 10 Ustawienia fabryczne

W trybie czuwania naciśnij **<Kontakty>**.

Książka telefoniczna

- 1 Szukaj nazwy
- 2 Lista FDN
- 3 Dodaj pozycję
- 4 Szybkie wybieranie
- 5 Własne numery
- 6 Grupy dzwoniących
- 7 Zarządzanie
- 8 Numery usług¹

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja obsługi

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.




Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.


Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu



4



* Patrz przestroga.

5



Do gniazda zasilania




- Telefon jest wzmocniony na działanie wody i kurzu, jeśli wszystkie części są szczelnie zamknięte, a śruba pokrywy baterii jest mocno dokręcona.
- Pokrywy nie należy odkręcać paznokciami. Należy użyć monety lub śrubokręta.
- Telefon nie jest wodoodporny – aby nie dopuścić do uszkodzenia go, należy dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek:



- Telefonu nie należy zanurzać w wodzie.
- Telefonu nie należy wystawiać na działanie wody pod wysokim ciśnieniem.
- Telefonu nie należy wystawiać na działanie wody słonej lub jonizowanej.
- W przypadku zamoczenia telefonu należy osuszyć go dokładnie czystą, miękką szmatką. Telefonu nie należy umieszczać obok innych obiektów, które nie mogą zamoknąć.
- Po skorzystaniu z zestawu słuchawkowego lub naładowaniu telefonu należy się upewnić, że pokrywa gniazda wielofunkcyjnego jest dokładnie zamknięta.
- Pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i wkret należy zawsze utrzymywać w czystości i uważać, by ich nie uszkodzić.



Zdejmowanie pokrywy baterii



Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

1. Naciśnij i przytrzymaj [☎].
2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <OK>.
3. Jeśli zostanie wyświetlona godzina i data, naciśnij <Tak> i wprowadź ustawienia godziny i daty zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj [☎].

Wygląd telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu



Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy, można zablokować klawiaturę. W trybie czuwania: naciśnij i przytrzymaj [*****], a następnie naciśnij <**Tak**>. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <**Odblokuj**>, a następnie [*****].

Klawisze i ikony

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania można przejść do następujących opcji menu:

- W górę: **Aparat**; **Zrób zdjęcie** po przytrzymaniu
- W dół: **Kalendarz**
- W lewo: Nowa wiadomość
- W prawo: **Bluetooth**

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP.

W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Włączenie lub wyłączenie funkcji głośnika podczas rozmowy.



Usuwanie znaków z wyświetlacza.

W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie latarki.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie czuwania: wyświetlanie ostatnich wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

Ikony

W górnej części ekranu mogą się pojawić następujące ikony informujące o stanie telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora lub w trybie offline
	Alarm ustawiony
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Nowa wiadomość:  : SMS lub wiadomość z serwera WAP  : wiadomość poczty głosowej  : wiadomość multimedialna
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń

	Funkcja Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Sieć GPRS
	Strefa domowa
	Strefa biurowa
	Tryb cichej pracy
	Typ dzwonka - Brak: Melodia  : Wibracja  : Wibracja potem melodia
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <Wybierz>, <OK> lub [OK]. 4. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij <Wróć>. Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij [].
Użycie przycisków menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	• Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciśnij prawy klawisz programowy. • Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj [*]. • Aby przejść do trybu numerycznego, naciśnij i przytrzymaj [#].
Tryb ABC	Aby wpisać wyraz: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb T9	Aby wpisać wyraz: 1. Aby rozpocząć wpisywanie wyrazu, naciśnij klawisze od [2] do [9]. 2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. W przeciwnym przypadku naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciśnij odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli	Aby wprowadzić symbole, naciśnij odpowiadające im klawisze.
Inne operacje	• Aby wpisać znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, naciśnij [1]. • Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij [*]. • Aby wstawić spację, naciśnij [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciśnij [C]. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia dźwięków** → **Połączenia przychodzące** → **Domyślne dzwonki**.
2. Wybierz dzwonek.
3. Naciśnij **<Tak>**.

Głośność dźwięków klawiszy

Aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy, w trybie czuwania naciśnij [Głośność].

Tapeta w trybie czuwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>**, a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij **<Tak>**.

Tryb cichej pracy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, telefon można przełączyć w tryb cichej pracy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij **<OK>**.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij **<OK>**.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [].
Aby dostosować głośność, naciśnij [Głośność].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij [].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [].

Używanie funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij [].

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [].

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dołącz**.

3. Aby dodać więcej uczestników, powtórz kroki 1 i 2.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
 - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**.
 - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij <**Opcje**> i wybierz polecenie **Usuń**.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [W górę].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [OK]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij [C].

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij [W górę] i wybierz **Zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Słuchanie radia FM

Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Dodatki** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio, naciśnij [OK].
4. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij [OK].

Zapamiętywanie stacji radiowych

Za pomocą strojenia automatycznego:

Na ekranie radia naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Auto-strojenie**. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

Za pomocą strojenia ręcznego:

1. Aby wybrać żądaną stację radiową, na ekranie radia naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz polecenie **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę stacji i naciśnij **<OK>**.
4. Naciśnij **<OK>**.

Przeglądanie stron WAP

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [OK]. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij **<Zaznacz>**, **<Wybierz>**, **<✓>** lub [OK].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij **<Wstecz>**, **<Wróć>** lub [C].

- Aby powrócić do strony głównej, naciśnij i przytrzymaj [C].
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij [#].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij <Zapisz>.
2. Wybierz **Pamięć telefonu** → typ numeru.
3. Wpisz nazwę i naciśnij <Zapisz>.

4. Podaj dodatkowe informacje kontaktowe.
5. Po zakończeniu naciśnij [].

Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij <Zapisz>.
2. Wybierz **Pamięć SIM** lub **Pamięć SIM (FDN)**.
3. Wpisz nazwę i naciśnij <Zapisz>.
4. Określ miejsce w pamięci, a następnie naciśnij <Zapisz>.
5. Po zakończeniu naciśnij [].

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Kontakty>** i wybierz polecenie **Szukaj nazwy**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Aby wybrać numer, przejdź do żądanego numeru i naciśnij [].

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij [W lewo].
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij **[OK]**.

3. Wybierz pustą lokalizację.
4. Wprowadź numer docelowy i naciśnij **<OK>**.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **<Wyślij>**.
 - ☒ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz polecenie **Wiadomości → MMS → Nowa wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Temat**.

-
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij **<Zapisz>**.
 4. Wybierz opcję **Obraz** i dodaj obraz.
 5. Wybierz opcję **Dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
 6. Wybierz opcję **Tekst**.
 7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij **[OK]**.
 8. Naciśnij **<Opcje.>** i wybierz pozycję **Wyślij**.
 9. Wybierz pustą lokalizację → opcję.
 10. Wprowadź numer docelowy lub adres e-mail i naciśnij **<OK>**.
 11. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **<Wyślij>**.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Wiadomości** → **SMS** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Wiadomości** → **MMS** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz polecenie **Dodatki → Bluetooth → Włącz/ Wyłącz → Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu → Wł.**

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz polecenie **Dodatki → Bluetooth → Moje urządzenia → Wyszukaj nowy zestaw słuchawkowy.**
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.
Nawiązywanie połączenia zostanie zakończone, gdy posiadacz innego urządzenia wprowadzi ten sam kod.

Wysyłanie danych

1. Otwórz aplikację taką, jak **Książka telefoniczna** lub **Katalog mediów**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz polecenie **Wyślij przez Bluetooth**.
4. Wyszukaj i wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

1. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.
2. W razie konieczności naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Książka telefoniczna

Menu	Opis
Szukaj nazwy	Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.

Menu	Opis
Lista FDN	Utworzenie listy kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.
Dodaj pozycję	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.

Menu	Opis
Grupy dzwoniących	Tworzenie listy grup dzwoniących; ułatwia uporządkowanie kontaktów.
Zarządzanie	Kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu lub usunięcie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej. Można także sprawdzić dane pamięci zajmowanej przez kontakty książki telefonicznej.
Numery usług	Wyświetlenie listy numerów usług (Service Dialling Number, SDN) przypisanych przez operatora sieci. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Spis połączeń

Menu	Opis
Nieodebrane, Odebrane, Wykonane	Wyświetlenie ostatnio wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń.
Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich spisów połączeń dla wszystkich typów połączeń.
Czas połączeń	Wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń.
Koszt połączeń	Sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Usługi sieci

Menu	Opis
Przekazy połączeń	Przekierowanie połączeń przychodzących na podany numer telefonu.
Blokowanie połączeń	Ograniczanie połączeń przy użyciu telefonu.
Połączenia oczekujące	Ustawienie telefonu tak, aby informował o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.
Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która za granicą ma być używana do roamingu.
Identyfikator dzwon.	Ustawienie funkcji ukrywania własnego numeru telefonu na telefonie odbiorcy.

Menu	Opis
Aktywna linia	Wybierz używaną linię, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.

Dodatki

Menu	Opis
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.

Menu	Opis
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W zależności od karty SIM to menu może być dostępne, lecz inaczej oznaczone.

Ustawienia dźwięków

Menu	Opis
Połączenia przychodzące	Zmiana ustawień dźwięku dla połączeń przychodzących.
Wiadomości	Zmiana ustawień dźwięku dla poszczególnych przychodzących wiadomości w zależności od ich typu.

Menu	Opis
Wł./wył. telefonu	Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej włączenia lub wyłączenia telefonu.
Ton połączenia	Ustawienie dźwięku nawiązania połączenia z systemem.
Klawisze	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.
Sygnał minutowy	Sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiającą kontrolę czasu rozmowy.
Tryb cichej pracy	Określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichej pracy.

Menu	Opis
Powiad. podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego w chwili nadejścia nowej wiadomości lub włączenia alarmu w trakcie połączenia.

Wiadomości

Menu	Opis
SMS, MMS → Nowa wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych.

Menu	Opis
SMS, MMS → Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Kopie rob., Mój folder	Dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych, zapisanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.
SMS → Emotikony	Szablony często używanych emotikonów.
SMS, MMS → Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym katalogu.
WAP Push	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych oraz ich usuwanie.
Moje szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Menu	Opis
Poczta głosowa	Zapisanie numeru poczty głosowej i uzyskanie dostępu do wiadomości głosowych.
Wiad. sieciowe	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.

- ☒ Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Menu	Opis
Wiad. alarmowa	Ustawianie opcji wysyłania i odbierania wiadomości alarmowych. Można wysłać wiadomość alarmową, naciskając [Głośność] 4 razy przy zablokowanej klawiaturze.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących wykorzystywanej w danej chwili pamięci.

Rozrywka

Menu	Opis
WAP	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora.

Menu	Opis
Katalog mediów → Zdjęcia, Obrazy, Dźwięki	Uzyskiwanie dostępu do plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.
Katalog mediów → Usuń wszystko	Usunięcie plików we wszystkich folderach.
Katalog mediów → Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących wykorzystywanej w danej chwili pamięci.
JAVA	Dostęp do gier i aplikacji Java.

Organizer

Menu	Opis
Notatki	Tworzenie notatek przypominających o ważnych zdarzeniach.

Menu	Opis
Kalendarz	Kontrolowanie swojego harmonogramu.
Zadania	Tworzenie listy zadań do wykonania.
Zegar	Zmiana godziny i daty wyświetlanych w telefonie. Można także ustawić lokalną strefę czasową i sprawdzić aktualny czas w innych częściach świata.
Alarm	Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.

Menu	Opis
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.

Aparat

Menu	Opis
Zrób zdjęcie	Robienie zdjęć w różnych trybach.
Zdjęcia	Dostęp do listy zrobionych zdjęć.
Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich zdjęć naraz.

Menu	Opis
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z aparatu.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących wykorzystywanej w danej chwili pamięci.

Ustawienia

Menu	Opis
Wyświetlacz → Tapeta	Ustawienie ekranu czuwania dla wyświetlacza.
Wyświetlacz → Podświetlenie	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Kontrast	Dostosowanie kontrastu wyświetlacza.
Wyświetlacz → Kolor czcionki wybierania	Wybór koloru czcionki wprowadzanych numerów.
Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Język	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu lub trybu wprowadzania tekstu.

Menu	Opis
Tryb Offline	Przełączenie telefonu w tryb offline, w którym są wyłączone funkcje wymagające połączenia z siecią.
Bezpieczeństwo → Sprawdzanie PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Poufność	Zablokowanie dostępu do dzienników połączeń, kontaktów, wiadomości lub plików.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień PIN2	Zmiana bieżącego kodu PIN2. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług.
Auto-powtarzanie	Ustawianie telefonu tak, aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.

Menu	Opis
Oczyszczanie głosu	Usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie.
Dowolny klawisz	Odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza, z wyjątkiem [📞].
Auto-blokada klawiszy	Ustawienie automatycznej blokady klawiatury telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0 W/kg.¹

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.288 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określone przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2.0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.

- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy.

Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.

- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma ,

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-M110

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.30



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16699A
Polish. 01/2008. Rev. 1.0